



## Anleitung

# Gewinnung von Stuhlproben

Zur Durchführung von Analysen aus Nativstuhl wird zur Materialeinsendung ein steriles Stuhlprobenröhrchen zur Verfügung gestellt. Zur Abgabe der Probe folgen Sie bitte der nachfolgenden Anleitung.

### Analysen aus Nativstuhl (STUHL80/81/83)

- ✓ Stuhlkultur
- ✓ Pilzkultur
- ✓ PCR Erregernachweise
- ✓ Antigen Erregernachweise
- ✓ Parasitendiagnostik
- ✓ Darmgesundheit
- ✓ Darmfunktionsdiagnostik



### **i** Vorbereitung

1. Falls nötig zunächst Ihre **Blase leeren**, da Urin das Testergebnis verfälschen kann.
2. Das Stuhlsammelpapier durch Auseinanderziehen an den offenen Enden öffnen und am hinteren Teil des Toilettensitzes befestigen.  
**ACHTUNG:** Das Papier darf nicht mit Spülwasser der Toilette in Berührung kommen.
3. Stuhl absetzen und sicherstellen, dass die Stuhlprobe auf dem Stuhlsammelpapier aufgenommen wird.



### »» Probengewinnung

1. Mithilfe des integrierten Löffels von **3 - 5 verschiedenen Stellen** der Stuhlprobe Material entnehmen. Die Aufnahme von aufgelagertem frischem Blut und Schleim vermeiden!
2. Stuhlprobenröhrchen **mindestens zu einem Drittel, maximal zur Hälfte befüllen**. Das Stuhlprobenröhrchen erst kurz vor dem Befüllen öffnen!
3. Stuhlprobenröhrchen etikettieren (vorgedrucktes Etikett oder mit Namen und Datum der Sammlung versehen).
4. Bis zur Abgabe die Probe bitte kühl **bei 2 - 8°C** lagern.
5. Probe am selben Tag im Labor bzw. in der Ordination abgeben.